

## Die Heiz Serie von DEERHUNTER

### Heizweste für Damen 17876

#### HIGH-TECH WASSERABWEISEND

Die Deerhunter Heat-Serie verfügt über drei Heizstufen, wird per Powerbank betrieben und hält Sie in der Kälte warm.

- maschinenwaschbar (s. Anleitung)
- wasserabweisendes Außenmaterial
- Inclusive 5000mAh/3,7v Powerbank
- Zwei Heizfelder im Rückenbereich, in Höhe Schulterblatt und im Lendenbereich

Verwendung der Heizweste:

#### Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank mit dem USB / Micro-USB-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist.

Die vier kleinen LED-Leuchten auf der Powerbank zeigen den Status des Ladevorgangs an. Sobald alle LED leuchten, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und die Powerbank ist nun einsatzbereit.

#### So verwenden Sie Ihr neues Heiz-Produkt:

Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel in der Innentasche Ihrer Weste. Ziehen Sie hierfür vorsichtig die Schutzkappe ab und stecken Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss der Powerbank.

Aktivieren Sie gegebenenfalls die Powerbank durch Drücken der seitlichen EIN/AUS-Taste.

Um die Heizweste in Betrieb zu nehmen und die Wärmefunktion zu aktivieren, halten Sie die Power-Taste auf der Außenseite der Weste gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.

Wählen Sie eine der folgenden Temperaturen durch kurzes Drücken der EIN/AUS Taste auf Ihrer Weste:

Rotes Licht - hohe Temperatur 55°C

Grünes Licht - mittlere Temperatur 45°C

Blaues Licht - niedrige Temperatur 38°C

Um die Wärmefunktion auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht erlischt.

Die EIN/AUS-Taste an der Powerbank schaltet sich dann nach etwa 1 Minute automatisch aus oder kann manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die EIN/AUS-Taste an der Powerbank für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.

Zum Wiedereinschalten der Heizfunktion drücken Sie bitte die EIN/AUS-Taste an der Powerbank oder trennen Sie die Powerbank kurz von der Weste und verbinden Sie sie erneut.

### Wasch- und Pflegeanleitung:

1. Entfernen Sie immer die Powerbank vor dem Waschen Ihres Wärmeprodukts und stecken Sie die Schutzkappe auf den USB-Anschluss, um diesen beim Waschvorgang zu schützen.
2. Verwenden Sie ein Schonprogramm von maximal 30°C ohne Weichspüler.
3. Keine chemische Reinigung.
4. Nicht bügeln.
5. Trockner bei niedriger Temperatur mit ein paar ein paar Tennisbällen.

Wir empfehlen außerdem laden Sie die Powerbank immer auf, bis sie vollständig aufgeladen ist. Vermeiden Sie eine Überladung Ihrer Powerbank, da dies die Lebensdauer verkürzen kann.

Bitte trennen und entfernen Sie die Powerbank vor längerer Lagerung.

Alle Komponenten sind sicher getestet und sowie CE- und RoHS-zertifiziert.

Ihre Sicherheit ist unser Anliegen.

### **Heiz Serie lange Unterziehhose 17877**

- Heizfeld an den Oberschenkeln
- Inclusive 5000mAh/3,7v Powerbank
- Maschinenwaschbar (s. Anleitung)

### Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank mit dem USB / Micro-USB-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist.

Die vier kleinen LED-Leuchten auf der Powerbank zeigen den Status des Ladevorgangs an. Sobald alle LED leuchten, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts und die Powerbank ist nun einsatzbereit.

### So verwenden Sie Ihr neues Heiz-Produkt:

Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel in der seitlichen Innentasche Ihrer Heizhose. Ziehen Sie hierfür vorsichtig die Schutzkappe ab und stecken Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss der Powerbank.

Aktivieren Sie gegebenenfalls die Powerbank durch Drücken der seitlichen EIN/AUS-Taste.

Um die Heizhose in Betrieb zu nehmen und die Wärmefunktion zu aktivieren, halten Sie die Power-Taste auf der Außenlasche der Hose gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.

Wählen Sie eine der folgenden Temperaturen durch Drücken der EIN/AUS Taste auf Ihrer Heizhose:

Rotes Licht - hohe Temperatur 55°C

Grünes Licht - mittlere Temperatur 45°C

Blaues Licht - niedrige Temperatur 38°C

Um die Wärmefunktion auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht erlischt.

Die EIN/AUS-Taste an der Powerbank schaltet sich dann nach etwa 1 Minute automatisch aus oder kann manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die EIN/AUS-Taste an der Powerbank für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.

Zum Wiedereinschalten der Heizfunktion drücken Sie bitte die EIN/AUS-Taste an der Powerbank oder trennen Sie die Powerbank kurz von der Heizhose und verbinden Sie sie erneut.

#### Wasch- und Pflegeanleitung:

1. Entfernen Sie immer die Powerbank vor dem Waschen Ihres Wärmeprodukts und stecken Sie die Schutzkappe auf den USB-Anschluss, um diesen beim Waschvorgang zu schützen.
2. Verwenden Sie ein Schonprogramm von maximal 40°C ohne Weichspüler.
3. Keine chemische Reinigung.
4. Nicht bügeln.

Wir empfehlen außerdem: Laden Sie die Powerbank immer auf, bis sie vollständig aufgeladen ist. Vermeiden Sie eine Überladung Ihrer Powerbank, da dies die Lebensdauer verkürzen kann.

Bitte trennen und entfernen Sie die Powerbank vor längerer Lagerung.