

Bucas Repair Kit

Inhalt:

- 1 x Stormsure Kleber
- 1 x Reparaturstoff

Zur Reparatur kleiner Löcher.

Anleitung:

1. Gehen sie sicher, dass die beschädigte Stelle sauber und trocken ist.
2. Legen die das Produkt auf eine flache Oberfläche.
3. Entfernen sie ausgefranstes Material um den Riss herum.
4. Geben sie eine kleine Menge Stormsure Kleber auf die beschädigte Stelle.
5. Aushärten lassen

Zur Reparatur größerer Risse.

Anleitung:

1. Gehen sie sicher, dass die beschädigte Stelle sauber und trocken ist.
2. Legen sie das Produkt auf eine flache Oberfläche.
6. Schneiden sie den Reparaturstoff zu.
7. Schneiden sie eine Kreuzform in den zerrissenen Stoff.
8. Ziehen Sie die vier von Ihnen erstellten Klappen zurück und legen Sie den Reparaturstoff darunter.
9. Gehen sie sicher, dass der Reparaturstoff glatt unter der beschädigten Stelle liegt.
10. Ziehen sie Gummihandschuhe an.
11. Tragen Sie den Stormsure-Kleber gleichmäßig auf das Reparaturgewebe auf.
12. Drücken Sie die Laschen vorsichtig auf das geklebte Material und streichen Sie den Kleber von der Mitte des Kreuzes weg.
13. Aushärten lassen

WICHTIG: Bitte lassen sie das Material 10 – 12 Stunden aushärten!

Tipps:

1. Tragen Sie den Stormsure-Klebstoff mit einem feuchten Stift auf, um eine gleichmäßige Anwendung zu gewährleisten
2. Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, können Sie den Bereich bei Bedarf mit einer zusätzlichen Schicht Klebstoff bedecken, um die Kanten und ausgefranst Enden an Ort und Stelle zu halten.
3. Angebrochene Stormsure-Tuben können längere Zeit in einem Gefrierschrank aufbewahrt und bei Erwärmung auf Raumtemperatur wiederverwendet werden.

Product Code: 97000