

DIE SPIEGELBURG

Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG · Hafenweg 30 · 48155 Münster · Germany

CH: Baumgartner Bücher AG · Industrie Nord 9 · 5634 Merenschwand

www.spiegelburg.de



Elektrischer Anspitzer - Pferdefreunde

Bestell-Nr.: 21817



Bitte verwenden Sie 4 handelsübliche 1,5 V Batterien des Typs AA. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Legen Sie die Batterien so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind! Entfernen Sie leere Batterien. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Haushaltsmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle oder entsorgen Sie sie bei einem Sondermülldepot. $4 \times 1,5 \text{ V} = 6 \text{ V}$